

Marcados

Código que debe añadirse al final de la referencia para obtener un marcado personalizado

► TEXTOS NORMALIZADOS

MARCADO UNIVERSAL

Ref.

Para etiquetas de selectores

| | |
|-----------|-----|
| O-I | 081 |
| I-II | 082 |
| I-O-I | 091 |
| I-II-III | 092 |
| O-I-START | 093 |
| O-I-II | 094 |

INGLÉS

Ref.

Para botones, pilotos y etiquetas

| | |
|----------|-----|
| CLOSE | 314 |
| DOWN | 336 |
| FAST | 310 |
| FORWARD | 305 |
| INCH | 329 |
| JOG | 328 |
| LEFT | 311 |
| LOWER | 308 |
| OFF | 304 |
| ON | 303 |
| OPEN | 313 |
| POWER-ON | 330 |
| RAISE | 307 |
| RESET | 315 |
| REVERSE | 306 |
| RIGHT | 312 |
| RUN | 327 |
| SLOW | 309 |
| START | 301 |
| STOP | 302 |
| UP | 335 |

Para etiquetas de selectores

| | |
|------------------|-----|
| FORW.-OFF-REV. | 392 |
| HAND-AUTO | 383 |
| HAND-OFF-AUTO | 391 |
| LOCAL-OFF-REMOTE | 393 |
| OFF-ON | 382 |
| STOP-START | 381 |

Marcados

Código que debe añadirse al final de la referencia para obtener un marcado personalizado

▶ TEXTOS NORMALIZADOS (CONTINUACIÓN)

ALEMÁN

Ref.

Para botones, pilotos y etiquetas

| | |
|------------|-----|
| AB | 208 |
| AUF | 207 |
| AUS | 204 |
| BETRIEB | 224 |
| BREMSEN | 225 |
| EIN | 203 |
| EINRICHTEN | 223 |
| FEINHEBEN | 221 |
| FEINSENKEN | 222 |
| HALT | 202 |
| HEBEN | 219 |
| LANGSAM | 209 |
| LINKS | 211 |
| RECHTS | 212 |
| RÜCKWÄRTS | 206 |
| SENKEN | 220 |
| SCHNELL | 210 |
| VORWÄRTS | 205 |
| VORRÜCKEN | 226 |
| ZU | 214 |

Para selectores y etiquetas

| | |
|--------------|-----|
| AUS-EIN | 281 |
| HAND-AUTO | 283 |
| HAND-O-AUTO | 291 |
| ZURÜCK-O-VOR | 292 |

FRANCÉS

Ref.

Para botones, pilotos y etiquetas

| | |
|---------------|-----|
| ALARME | 133 |
| ARRÊT | 102 |
| ARRÊT GÉNÉRAL | 116 |
| ARRIÈRE | 106 |
| AVANT | 105 |
| DÉCLENCHEMENT | 131 |
| DÉFAUT | 132 |
| DESCENTE | 108 |
| DROITE | 112 |
| EN SERVICE | 103 |
| FERMETURE | 114 |
| GAUCHE | 111 |
| HORS SERVICE | 104 |
| KLAXON | 118 |
| LENT | 109 |
| MARCHE | 101 |
| MONTÉE | 107 |
| OUVERTURE | 113 |
| RÉARMEMENT | 115 |
| SOUS TENSION | 117 |
| VITE | 110 |






















Para selectores y etiquetas

| | |
|-------------------|-----|
| ARRÊT-MARCHE | 181 |
| AVANT -O- ARRIÈRE | 192 |
| C.P.C.-NORMAL | 184 |
| HORS-EN | 182 |
| MANU-AUTO | 183 |
| MANU -O- AUTO | 191 |

Símbolos

Código que debe añadirse al final de la referencia para obtener un marcado personalizado










► SÍMBOLOS NORMALIZADOS ISO/DIN

| Indicación | Símbolo | Ref. |
|---|---|------|
| Movimiento rectilíneo continuo ISO 1 |  | A01 |
| Movimiento rectilíneo alterno ISO 5 |  | A05 |
| Movimiento continuo con giro a la derecha ISO 7A - DIN 100 |  | A07 |
| Movimiento continuo con giro a la izquierda ISO 7B |  | B07 |
| Avance ISO 16 |  | A16 |
| Aumento de valor ISO 28 |  | A28 |
| Disminución de valor ISO 29 |  | A29 |
| Ajuste ISO 62 |  | A62 |
| Apretar, bloquear, pulsar ISO 63A |  | A63 |
| Apretar, bloquear, pulsar ISO 63B |  | B63 |
| Aflojar, desbloquear ISO 64A |  | A64 |
| Aflojar, desbloquear ISO 64B |  | B64 |
| Frenar ISO 65 |  | A65 |
| Aflojar el freno ISO 66 |  | A66 |
| Ciclo automático (o semiautomático) ISO 67 |  | A67 |
| Mando de mano ISO 68 |  | A68 |
| Poner en circuito "Marcha" ISO 69 |  | A69 |
| Poner en circuito "Parada" ISO 70 |  | A70 |
| Poner en circuito y fuera de circuito ISO 71 |  | A71 |
| Poner en circuito (impulso manual) ISO 72 |  | A72 |
| Embrague ISO 74 - DIN 46 |  | A74 |


Símbolos

Código que debe añadirse al final de la referencia para obtener un marcado personalizado

► SÍMBOLOS NORMALIZADOS ISO/DIN (CONTINUACIÓN)

| Indicación | Símbolo | Ref. |
|--|---|------|
| Desembrague ISO 75 - DIN 45 |  | A75 |
| Atención a la tensión ISO 92 - DIN 131 |  | A92 |
| Interruptor principal ISO 94 |  | A94 |
| Riego lubricante ISO 101 |  | C01 |
| Alumbrado de la máquina ISO 102 - DIN 139 |  | C02 |
| Engrase ISO 107 - DIN 175 |  | C07 |
| Apagado ISO 108 - DIN 263 |  | C08 |
| Aspiración ISO 109 - DIN 264 |  | C09 |
| Alarma sonora DIN 155 |  | D01 |

► SÍMBOLOS NORMALIZADOS COMPLEMENTARIOS

| Símbolo | Ref. |
|---|------|
|  | B01 |
|  | E01 |
|  | F01 |
|  | B62 |
|  | E62 |
|  | F62 |
|  | 003 |
|  | 004 |
|  | 005 |

Referencia en negrita: normalmente almacenada por distribución