


Serie BDF

Opción SMW para montaje pared



Opción SMW para montaje tipo pared de los instrumentos de la serie BDF de displays gigantes. Unidades muy robustas tanto física como eléctricamente, apropiadas para todo tipo de entornos industriales.

Serie BDF - Opción SMW

Opción SMW - Instrucciones para montaje pared

Esta documentación contiene información relativa a la «opción SMW» de los instrumentos BDF. De forma standard, las unidades BDF se sirven para montaje tipo panel. . La «opción SMW» permite el montaje de las unidades BDF contra pared.


La opción SMW permite inclinar el instrumento en tres ángulos predefinidos, para ajustar un mejor ángulo de visión del equipo.

Las opciones SMW no se suministran de forma habitual con los instrumentos BDF. La referencia SMW se tiene que solicitar aparte de la unidad BDF.

Las opciones SMW se pueden añadir a instrumentos BDF ya suministrados.



Instalación

Quitar los tornillos de fijación laterales de la tapa superior. Volver a colocar los tornillos, incluyendo los soportes de pared SMW en la posición adecuada.



Posición con inclinación hacia abajo

Posición con inclinación hacia arriba



más productos



Indicación para Panel



Convertidores de Señal



Indicadores Gigantes



Encoders



Paneles Multilínea



Periferia Distribuida



Paneles Alfanuméricos



Convertidores Protocolo

FEMA
ELECTRÓNICA

www.fema.es

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA INDUSTRIA

FEMA ELECTRÓNICA, S.A.
Altimira 14 - Pol. Ind. Santiga
E08210 Barberà del Vallès
BARCELONA - SPAIN

Tel. (+34) 93.729.6004 - www.fema.es
Fax (+34) 93.729.6003 - info@fema.es